



HAUGA



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING!

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install tipover restraint provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

Français

ATTENTION!

Enfants morts suite au basculement d'un meuble. Afin de limiter le risque de basculement de meuble :




- TOUJOURS utiliser les fixations anti-basculement fournies.
- NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur les tiroirs, portes ou étagères, y grimper ou s'y suspendre.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.



Español

¡ADVERTENCIA!


Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:

- Utilizar SIEMPRE las fijaciones antivuelco que se suministran.
- NUNCA instalar un TV sobre este producto.
- NUNCA permitir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- NUNCA abrir más de un cajón a la vez.
- Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores.





A




12x

10052019



24x

118331



12x

119976



36x

146114



24x

145718
159553




20x

101345



48x

119030
118224





6x




10040242





27






1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




51




16




17




18




19



20




21









22



23



24





www.ikea.com/se/itp/1

25

English


The screws and plugs supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screws without plugs! If you are uncertain, seek professional advice.

Français

Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des parois pleines (A) ou creuses (B). Pour le bois massif (C), utilisez les vis sans chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.




Español

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.




<p>A</p>	<p>Ø 5/16" (8 mm)</p>	<p>B</p>	<p>Ø 5/16" (8 mm)</p>	<p>C</p>	<p>Ø 1/8" (3 mm)</p>
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>2</p>
<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>


26




26




27




28




29




30




31




32




33




34




35




37




36





38



39



40



English
Wipe clean with a cloth dampened in a mild cleaner.
Wipe dry with a clean cloth.

Français
Nettoyer avec un chiffon humide et une solution
savonneuse.
Essuyer avec un chiffon sec et propre.

Español
Limpiar con un paño humedecido con una suave
solución jabonosa.
Secar con un paño limpio.